

การแสดงผล [DPL1]

Manual แสดงเลข 0

Auto A mode เริ่มทำงานแสดง 0 และแสดงการนับจำนวนรอบค้างไว้จนเริ่มทำงานรอบใหม่

Auto B mode เริ่มทำงานแสดง 0 และแสดงหมายเลขชิ้นงานเมื่อชิ้นงานอยู่ท้ายสุดค้างไว้จนเริ่มทำงานรอบใหม่

การแสดงผล HMI

แสดงสถานะ A mode หรือ B mode เป็นหลอดไฟ 2 หลอดที่มีตัวอักษร [A mode] และ [B mode] ไม่แสดงหลอดไฟใน Manual

แสดงการนับจำนวนใน A mode [ Count = ... PCS ] แสดงจำนวนเป็น 0 ใน Manual และ B mode

แสดงหมายเลขชิ้นงานใน B mode [ Unit no. = ... ] แสดง 0 ใน Manual และ A mode